

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt)

Empfehlung

Holzfenster

mit bündiger Regenschutzschiene

Variante

SP6/4

Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen SP6).


Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 3

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 24 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen/Regensch.-oberkante + 12 mm + Maß Z
 Maß X oben ▪ Maß X unten ▪ Maß Z siehe Vertikalschnitt

Horizontalschnitt



M 1:2.5

Vertikalschnitt




Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 13 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 18 mm)	Bestellmaß Höhe verringern (Mindestüberstandsfläche 8mm)
B Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 13 mm	Bestellmaß Breite verringern
C Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/17
bei nach innen gebogenem Rolladen- panzer Abstand entsprechend vergrößern	Rolladenabdrückrollen verwen- den (Register Montagehilfsmittel)
D Regenschutzschiene steht nicht über den Blendrahmen	SP6/14
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP7/4
Einsatz einer Seitenarretierung prüfen (Zusatzausstattungen SP6)	

3-D Ansicht von innen



verwendete Profile mit Standardbürstdichtung

M 1:2

